CONTOIL®

VZD2, DN 4 – 8

Liste der Einstellungen
Standardeinstellungen sind **fett** dargestellt.

Das Menü kann ohne Code angezeigt werden. Müssen Parameter geändert werden, muss das Gerät mit dem Benutzercode entsperrt ( ) werden.

Scrollen Sie zum Menüpunkt «unLoc» und drücken Sie auf Enter, um auszuwählen und erneut auf Enter, um zu bearbeiten. Der Stift ( ) wird angezeigt, und die erste Ziffer links beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass die erste Ziffer des **Benutzercodes 00001111** eingegeben werden kann.

Diese Einstellungen gelten für:

Notizen:

Standardeinstellungen

Menü Level	Menü Level	Menü	Beschreibung	Wert	
OutPutS			Digitalausgänge	vorher	nachher
	Fc		Funktion auswählen	Impuls	
	IMPULS		Digitale Ausgangsimpulse		
		SG	Ausgangssignal	Volume	
		UP	Impulswert (**0.01**, 0.001-1000)	0.01	
		MS	Impulsbreite (**20**, 2-500)	20	
	LIMIT 1		1 Punkt Grenzwertschalter		
		SG	Signal, für das der Grenzwert gilt		
		L1 ↧ ↾	Grenzwert; (**Qcont**, 0 bis zur vollen Grösse)		
		HY (+/-%)	Hysterese des Grenzwerts (**5**, 0.0-99.9 %)		
		Ac	Aktive Logik-Funktion (**NO**/NC)		
	LIMIT 2		2 Punkt Grenzwertschalter (min./max.)		
		SG	Signal, für das der Grenzwert gilt		
		L1 ↧	Grenzwert min. (**Qmin**, 0 bis voller Bereich)		
		L2 ↾	Grenzwert max. (**Qcont**,.0 bis voller Bereich)		
		HY (+/-%)	Hyst. des Grenzwerts min./max. (**5**, 0.0-99.9 %)		
		Ac	Aktive Logik-Funktion (**NO**/NC)		
	StAtuS		Reagiert auf Alarm- oder Fehlerstatus		
		Ac	Aktive Logik-Funktion (**NO**/NC)		
Int-BUS			Interne Buskommunikation im Einzelmodus		
	Fc		Funktion auswählen	Modbus	
	ModbuS		Modbus RS485		
		Ad	Adresse (**1**, 1-247)	1	
		BA	Baudrate	9600	
		PA	Parität	None	
	M-BUS		M-Bus RS485		
		Ad	Adresse (**0**, 0-250)		
		SE	Sekundäre Adresse		
		BA	Baudrate		
UnItS			Einheiten		
	V		Einheiten für Volumen	V	
	Vd		Dezimalstellen für Volumenwert	0.001	
	M		Einheiten für Masse	Kg	
	Md		Dezimalstellen für Massenwert	0.001	
	Qv		Einheiten für Volumendurchfluss	L/h	
	Qm		Einheiten für Massendurchfluss	Kg/h	
	t		Einheiten für Temperatur	°C	
	VP		Einheiten für Volumenimpuls	L	
	MP		Einheiten für Massenimpuls	Kg	
ConFIG			Konfiguration		
	CM		Ölkompensation	off	
		tt	Temperaturschwelle (**60° C**, 20-90)	60°C	
SYSINFO			Systeminformation		
	SN	########	Seriennummer		
	tA	########	Name des Kunden-Tags		
	CF	0.0000	Korrekturfaktor (%)		
	FW	00.00.00	Firmware-Version		